

## Hlavní zásady k výměně izolace:

Před výměnou se, prosím, podívejte například na videa:

<https://www.youtube.com/watch?v=bw47jHxIFLE>

<https://www.youtube.com/watch?v=VEBnS1m -mg>

Důležité je vždy povrch **důkladně očistit** (užívá se aceton), nenechávat zbytky předchozí izolace a tuk. Nechat cca 15-30 minut vyvětrat a pak při lepení pásku **nenatahovat**. Mohla by se následně smrštit.

Nezatápět hned po nalepení pásky, nejlépe nechat 24 hodin a i pak při prvních vařeních nechodit přes cca 175 °C, aby si lepidlo a keramika "sedly".

Na prvním videu je používána izolace, kterou jsme také měli - není samolepicí. Ale princip je stejný.

Promaštění izolace nevadí, ale vadí, kdyby díky jejímu poničení klapalo víko o spodní nádobu při zavírání (kvůli keramice) a kdyby unikal mezerou kouř (kvůli správnému fungování Vajíčka).